

Antenne 1	Creux de ROS : 1,1 à 144,120 MHz / Courbe rouge													
Freq.	144,000	144,100	144,200	144,300	144,400	144,500	144,600	144,700	144,800	144,900	145,000	145,500	146,000	
Ros	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	
Antenne 2	Creux de ROS : 1,1 à 143,620 MHz / Courbe orange													
Freq.	144,000	144,100	144,200	144,300	144,400	144,500	144,600	144,700	144,800	144,900	145,000	145,500	146,000	
Ros	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	
Antenne 3	Creux de ROS : 1,2 à 144,210 MHz / Courbe bleue													
Freq.	144,000	144,100	144,200	144,300	144,400	144,500	144,600	144,700	144,800	144,900	145,000	145,500	146,000	
Ros	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	
Antenne 4	Creux de ROS : 1,1 à 144,060 MHz / Courbe violette													
Freq.	144,000	144,100	144,200	144,300	144,400	144,500	144,600	144,700	144,800	144,900	145,000	145,500	146,000	
Ros	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	
Groupement H	Creux de ROS : 1,6 à 143,790 MHz / Courbe noire													
Freq.	144,000	144,100	144,200	144,300	144,400	144,500	144,600	144,700	144,800	144,900	145,000	145,500	146,000	
Ros	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	

